

Система **Skamo**Enclosure зроблена **легко**



Одна система

SkamoEnclosure – це повноцінна система, яка складається з плити SkamoEnclosure Board та додаткових продуктів.



Skamol Adhesive

Розчин

SkamoEnclosure Board

Теплоізоляційна плита (легка)

Skamol Corner

Кутовий захист (ПВХ)

Skamol Glue

Клей

Skamol Glue Pistol

Клейовий пістолет

Skamol Joint Tape

Стрічка для з'єднання

Skamol Mesh

Арматурна сітка

Skamol Metal Corner

Кутовий захист (металевий)

Skamol Plug

Настінний дюбель

Skamol Primer

Ґрунтовка

Skamol Screw

Гвинт

Skamol Smooth Plaster

Штукатурка (дрібнозерниста)

Skamol Structural Plaster

Штукатурка (грубозерниста)

Skamol Torx

Гвинт (торкс)

SkamoEnclosure Vermiculite Board

Теплоізоляційна плита

Простіші проекти



Коли використовується SkamoEnclosure
SkamoEnclosure використовується для:

- Захисту/огородження, наприклад, дров'яних печей.
- Огородження для каміну



Система SkamoEnclosure
безпечна і ретельно перевірена
Сертифікована CE і A1, схвалена
DIBt і RRF (Німеччина), а також RISE
(Норвегія).



Переваги SkamoEnclosure

- Легко оброблюється за допомогою стандартних ручних інструментів
- Швидко монтується однією людиною
- Під час монтажу не виділяються небезпечні речовини



Про плити SkamoEnclosure Board
SkamoEnclosure Board - це плита
із силікату кальцію, яка не містить
азбест і кварц.

Монтаж: Захист / Огородження

Монтаж SkamoEnclosure для захисту/огородження
Використовуйте тільки вироби системи SkamoEnclosure.

Не обов'язково забезпечувати вентиляцію між легкозаймистою стіною і плитою SkamoEnclosure Board.

Піч повинна бути розміщена не менше, ніж за 100 мм від блоку SkamoEnclosure.

Встановіть або плиту SkamoEnclosure Board (загальна товщина 100 мм) АБО плиту SkamoEnclosure Board 50 мм з конвекційною камерою розміром 20 мм за піччю.

Примітка

Вироби, схвалені для матеріалів з вогнестійкістю класу А, можуть використовуватися за дров'яною піччю (заява Данського управління транспорту, будівництва та житлового будівництва).

Застосування SkamoEnclosure Board затверджено для матеріалів з вогнестійкістю класу А1.

- 1 Розгладьте стіну**
Розгладьте стіну так, щоб поверхня стала гладкою. Використовуйте клей Skamol Adhesive.
- 2 Нанесіть клей Skamol Adhesive на стіну**
Використовуйте зубчастий шпатель.
- 3 Встановіть плити SkamoEnclosure Board**
Плити притискають одну до одної. Нанесіть клей Skamol Adhesive на кути, прилеглі до інших плит.
- 4 Відрегулюйте положення плити, коли це необхідно – це досить легко**
Використовуйте звичайні інструменти.
- 5 Нанесіть ґрунт Skamol Primer на плити**
Ґрунт Skamol Primer наноситься на всі стики та зовнішні поверхні на плиті.
Ґрунт готовий до використання і не потребує розбавлення.
- 6 Заповніть шви та повністю пошпаклюйте стіну**
Виберіть між гладкою штукатуркою Skamol Smooth Plaster або структурною штукатуркою Skamol Structural Plaster.
Використовуйте обрану штукатурку для заповнення швів. Стіна готова!



Монтаж: Огородження для каміну

Монтаж SkamoEnclosure у якості огороження для каміну
Використовуйте тільки вироби системи SkamoEnclosure.

Необхідно постійно дотримуватись інструкцій виробника камінних топок; вони містять інформацію про відстань до горючого матеріалу, розміри конвекційних решіток і т. д.

Примітка

Завжди забезпечуйте мінімальну відстань 5 мм між камінною топкою та плитою SkamoEnclosure Board, щоб врахувати коефіцієнт теплового розширення сталі.

- 1 Відрегулюйте положення плити, коли це необхідно – це досить легко**
Використовуйте звичайні інструменти.
- 2 Нанесіть ґрунт Skamol Primer на плити**
Ґрунт Skamol Primer наноситься на всі стики та зовнішні поверхні на плиті.
Ґрунт готовий до використання і не потребує розбавлення.
- 3 Нанесіть клей Skamol Glue on the joints на стики**
Відріжте край упаковки з клеєм Skamol Glue, вичавіть повітря з мішка і помістіть його в клейовий пістолет Skamol Glue Pistol. Клей наноситься на всі стики на плитах.
- 4 Монтаж SkamoEnclosure Board**
Для збірки плит використовуйте гвинт Skamol Screw або гвинт Skamol Torx.
- 5 Розмістіть стрічку для з'єднання плит Skamol Joint Tape**
Стрічка для з'єднання Skamol Joint Tape розміщується над швами.
- 6 Підготуйте штукатурку**
Виберіть між гладкою штукатуркою Skamol Smooth Plaster або структурною штукатуркою Skamol Structural Plaster.
- 7 Встановлення кутів Skamol Corner**
Для регулювання довжини використовуйте звичайні інструменти. У місці, де повинен бути встановлений кутовий захист, накладається тонкий шар штукатурки. Вдавіть кутовий захист в штукатурку.
- 8 Встановлення сітки Skamol Mesh**
Для регулювання довжини використовуйте звичайні інструменти. У місці, де повинна бути встановлена арматурна сітка, накладається тонкий шар штукатурки. Вдавіть арматурну сітку у штукатурку.
- 9 Повністю пошпаклюйте каркас**
Використовуйте обрану штукатурку. Каркас встановлено!



This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



Одна безпечна система, поліпшене робоче
середовище і легке встановлення.